

CIRKELSKÄRARE

BRUKSANVISNING

Det finns 2 st. skalor, den ena är markerad "EDGER" och är för att skära raka stycken, den andra skalan är för cirklar.

Att skära ut runda stycken:

Skalan 4-74 cm skall vara uppåt på metallskalan. Sätt fast metallskalan i hållaren med sugfoten, lägsta sifferändan i hållaren. Spänn fast skruven.

Hållaren med sugfoten heter "vacuum cup pivot" på engelska. Skären skjuts nu in på metallskalan så att "turret-pilen" pekar mot sugfoten. Den önskade diametern ställs in genom att avläsa från den vänstra sidan av skärstycket. Minsta diametern blir 7,5 cm.

Sugfoten placeras på önskad mitt på glasskivan och sugas fast genom att vicka ner den svarta knoppen. Sugkoppen kan ev. fuktas något med vatten för att få bättre fäste.

Tryck ner på knappen på skärstycket och skär ut hela cirkeln i ett svep, stanna vid cirkelns början, ingen överlapp. Gör nu några radialskår med en vanlig glasskärare. Skärlinjerna ska börja 2 mm från cirkeln och sluta med glasskivans kant.

Vänd glasskivan och sätt den på en mjukunderlägg exv. mjuk skärunderlägg. Med tummen eller en träpinne e.d. tryck ner ovanpå skärlinjen. Allteftersom cirkeln träder fram kan du flytta tummen/träpinnen och trycket tills cirkeln är komplett. Nu ska du kunna "bryter ut" cirkeln från glasskivan.

Att skära raka stycken:

"Edger" skalan 0-32 cm skall vara uppåt med 0 cm till vänster och den raka hållaren i vänster hand vänd så att skruven är på "baksidan". Spänn fast skruven så att 0 cm märken hamnar på högersidan av hållaren.

Hållaren heter "EDGE GUIDE" eller "U-UNIT" på engelska. Skären skall nu skjutas in på metallskalan så att "U unit-pilen" pekar mot hållaren. Den önskade bredden ställs in genom att avläsa från den högre sidan av skärstycket.

Skärhuvudet:

Det finns 3 st. skärtrissor på skärhuvudet, trissan i bruk skall kunna rulla när man skär. Om trissan blir slö lossa skruven och rotera sedan fram en ny trissa. Glöm inte att spanna åter skruven – men inte för hårt! Trissan måste kunna rulla fritt.

När skärhuvudet är helt förbrukat kan man beställa nytt.



Västeråsen 828
830 24 OVIKEN
Tel 0643-100 65
Fax 0643-102 25
E-mail mail@nordickiwi.nu