

# CERAFORM

## Behandling och användning av Ceraform vermikulit board

### Förberedelse

Ceraform board måste förbrännas innan den kan användas till slumpingformar etc. Om en hel skiva skall förbrännas bör något tungt (exv. isolersten, ugnspelare) läggas på hörnen så att skivan inte slår sig. Skivan kan förbrännas före eller efter bearbetning.

Skall flera skivor alt. bitar förbrännas samtidigt måste de läggas på samma plan, alltså inte staplas.

Ett "förbränningsprogram" kan se ut så här:

Proppen ut, 300°C/tim till 850°C, utjämning 30 min, avsluta.

Ceraform kan bearbetas med de flesta verktyg såsom kniv, såg, fil, borrar, sandpapper etc.

Om formen är öppen i botten bör man skära rännor på under sidan så att luften kan sippra ut.

Om formen är sluten i botten bör några hål, 2-3 mm i dia, borraras för att säkra att luften under glaset kan komma ut.

### Användning

Använd samma separator som vanligt, exv Cerama nr. 5, som påstrykes med pensel. Separator skall blandas med vatten enl. recept.

Formen måste torkas noggrant innan den används till slumping. Formen kan lufttorkas i 2 dygn alt. i ugn. Ett "torkprogram" kan se ut så här: 100°C/tim till 250°C, utjämning 30 min, avsluta.

En separatorbestruken form brukar kunna användas flera gånger. Småskador kan repareras med en liten pensel. Separatoren kan avlägsnas med fint sandpapper alt. stålull innan ny separator påstrykes.

Ceraform formar bör inte sitta direkt på ugnsplattan utan ska ligga på smala strimlor av 3 mm fiberpapper.



Västeråsen 828  
830 24 OVIKEN  
Tel 0643-100 65  
Fax 0643-102 25  
E-mail [mail@nordickiwi.nu](mailto:mail@nordickiwi.nu)