

# Stressometer



Sätt på lampan och ställ den på ett bord eller bänk enl. bilden.

Med det fyrkantiga ljusfiltret i ena handen vrid den så att ljuset från lampan blir så mörk som möjligt.

Ta nu glasföremålet som ska stress-undersökas i andra handen och håll det mellan lampan och ljusfiltret.

Ev. stress syns då som en aura eller skuggning kring den utsatta delen.



Västeråsen 828  
830 24 OVIKEN  
Tel 0643-100 65  
Fax 0643-102 25  
E-mail [mail@nordickiwi.nu](mailto:mail@nordickiwi.nu)